

# VAROVÁNÍ

**Tato hračka není vhodná pro děti do 5 let. Děti do 8 let by měly být vždy pod dohledem dospělého, aby se předešlo zranění. Prosím, používejte světelný meč opatrně a zodpovědně.**

## NÁVOD K POUŽITÍ

- 1. Držte tlačítko po dobu 10 sekund, aby se světelný meč probudil z režimu hlubokého spánku.**
- 2. Zapínání sabru ON: Stiskněte tlačítko na rukojeti; OFF: stiskněte tlačítko na rukojeti a zároveň jej přidrže pár sekund**
- 3. Efekty světelného meče (když je lightsaber zapnutý)**

Zvuk Blasteru – Stiskněte tlačítko

Uzamkněte smyčku - podržte tlačítko stisknuté po dobu 1 sekundy nebo 1 vibrace a uvolněte prst. Poté klepněte na tlačítko aktivní zámek. Opětovným klepnutím ukončíte zamykací smyčku.

Blesk při střetu - světelný meč automaticky bliká bíle a vydává zvuk, když něco zasáhne. Takže se rozhodně nudit nebudete.
- 4. Výběr barev:**

Podržte stisknuté tlačítko 2 sekundy nebo 2 vibrace a uvolněte prst. Podržte tlačítko znovu a měníte barvy. Uvolněte prst, abyste vybrali barvu, kterou si přejete. A dalším klepnutím na tlačítko ukončíte smyčku pro změnu barev, bude stále měnit barvy.
- 5. Změny zvukových efektů:**

Když je světelný meč vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko, dokud neuslyšíte potvrzovací zvuk. Pokračujte tak dlouho, dokud neuslyšíte Váš oblíbený epický zvuk. Každý zvukový efekt má jiný potvrzovací zvuk.
- 6. VLASTNOSTI:**
  - Dostatečně odolný pro střední až plnohodnotné a náročné souboje.
  - Má skvělé zvukové efekty při střetu v boji.
  - Velmi nádherný hlasitý zvuk vydávající při boji, zároveň i epické světelné efekty
  - Odnímatelná čepel
  - Tento světelný meč má nekonečnou škálu barev
  - Snímatelná baterie
  - Při již velmi jemných pohybech vydává zvuky jako opravdový světelný meč
  - Lze spojit dva světelné meče do sebe a díky tomu mít oboubřítý epický a dlouhý meč

**Čeká nás boj o osud galaxie!**

**Budeš bojovat za nadvládu nebo za svobodu?**

**Jedi nebo Sith, TY ROZHODNI.**

**At' Tě provází Síla!**

# Specifikace Světelného meče



## 1. Removable main body – Odnímatelné hlavní ústrojí

Po odejmutí hlavního ústrojí na rukojeti se dostanete k elektronice a baterii.

## 2. Pommel – Hlavice na ústrojí

Vyjímatelná hlavice je nejen pouhou hlavicí, ale také propojkou, která dokáže spojit dvě šavle do jednoho světelného meče s dvojitou čepelí a vytvořit tak epické oboubřité meče.

## 3. Removable battery – Snímatelná baterie

Baterie je odnímatelná, takže ji lze vyměnit. Po výměně baterie nejprve nabijte světelný meč, abyste aktivovali světelný meč. Před vložením baterie dovnitř zkontrolujte, zda je kladný a záporný pól správný, jinak nebude světelný meč fungovat.

## 4. Adjustment tape – Nastavovací páska

Tato páska se používá pouze k nastavení citlivosti při houpání a střetu. Reprodukční je velice silný a má silné vibrace, které občas aktivují písmo s houpáním a střetem náhodou. Pásku lze jednoduše vyměnit za jinou vhodnou

# At' Tě provází Síla!